


Attività dei buzzer:

Necessario:

- buzzer;

1. Accensione /spegnimento di un buzzer:




fritzing

2.Accensione /spegnimento di un buzzer se il sonar rileva una presenza:



Se il sonar rileva una presenza nelle sue immediate vicinanze imposta il suo pin echo a VERO e quindi il buzzer suona.

RICONTROLLA IL FRITZING: POTRESTI AVER INVERTITO I PIN TRIG ED ECHO



fritzing